

STRIKE

Технический райдер

Input List

Ch	Instr	Mic/Di box	Insert	Comment
1.	BD	Shure beta91	Gate/Comp	Ваша педаль!!!
2.	BD	Shure beta52	Gate/Comp	На не больших площадках
3.	SN Top	Sennh 604 Audix D2		Установить DRUMSHIELD
4.	SN Bot	Sennh 604 Audix D2		(Ширма из оргстекла для
5.	HH	Shure sm81		барабанов)
6.	TOM 1	Sennh 604 Audix D2	Gate/Comp	ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
7.	TOM 2	Sennh 604 Audix D2	Gate/Comp	
8.	FLOR	Sennh 604 Audix D2	Gate/Comp	
9.	OVER L	Shure sm81		Ваше железо!!!
10.	OVER R	Shure sm81		
11.	RIDE	Shure sm81		
12.	BASS	Di-Box		Две гитарных стойки!!!
13.	GIT L	XLR		
14.	GIT R	XLR		Две гитарных стойки!!!
15.	GIT ACC	Di-box		Провод джек-джек 5м.
16.	PLAY 1 L	Di-box		Устанавливается у барабанщика
17.	PLAY 2 R	Di-box		По правую руку
18.	PLAY 3	Di-box		Провод джек-джек 4шт
19.	PLAY 4	Di-box		
20.	VOC GIT	Shure sm58 beta	Шнуровой	Стойка журавль
21.	VOC BASS	Shure sm58 beta	Шнуровой	Стойка журавль
22.	VOC LEAD	Shure sm58 beta	РАДИО!!!	ULXP/ ULXD Прямая стойка!!!
23.	MON LEAD			Пустой канал МОНИТОРНЫЙ
24.	Talk back mic	Shure sm58		С кнопкой выключения

AUX List

AUX			
1	LEAD VOC	Два кабинета 15"2	Pre/Post
2	BASS	Один кабинет 15"2	Pre/Post
3	GIT	Один кабинет 15"2	Pre/Post
4	DRUMS	Саб18+сателлит 15"2	Pre/Post
5	SF L	Саб18+сателлит 15"2	Pre/Post
6	SF R	Саб18+сателлит 15"2	Pre/Post
7	ROOM DR		Pre/Post
8	PLATE		Pre/Post
9	HALL		Pre/Post
10	DEL		Pre/Post

Мониторы:

L-acoustics, Meyer
Sound, Turbosound,
Nexo PS15.

Директор группы: Александр Ушаков
+7(903)156-25-03
1562503@gmail.com

Звукорежиссер: Сороченко Никита
+7(916)016-62-68
tos198@mai.ru

STRIKE

Технический райдер

РА

Система звукоусиления профессионального уровня!!! Типа Meyer Sound, D&B, NEXO, L-acoustics, Martin audio,

мощностью не менее 15ватт на одно зрительское место.

Если концерт проходит на открытом воздухе, необходимо минимум 15квт, чистого, неискаженного звука!!!

ЦИФРОВОЙ МИКСЕР: Yamaha M7CL, Yamaha CL5, Yamaha CL3.

Пульт должен располагаться в центре зала! Не под балконом!!!

У пульта должен находиться, инженер, хорошо знающий данное оборудование!

Не пьяный! Готовый помочь с решением технических вопросов!

На сцене, техник, во время саундчека, и на протяжении всего выступления коллектива!!! Это ВАЖНО!!!

1. Роутер и айпад
2. 4 Розетки у пульта
3. Место для установки моего оборудования
4. Новые батарейки "duracell" AA-4шт.
5. Освещение пульта

Backline

Барабаны

Бочка 20-22" **Ваша педаль!!!**

Том 2 штуки 12 и 13 дюймов

Напольный Том 16 дюймов

Стойка под малый барабан

Стойка под Хет

Стойки под тарелки 4 шт

Стул винтовой

Розетка 220 вольт 3 шт

Ковер под барабаны

Малый барабан

Набор тарелок профессиональной серии, ZILDJIAN, PAISTE

Желательно, установить барабаны на подиум 20-40см.

По правую руку, установить подставку под наш Play back, 4 Di-box.

Внимание!!! На небольших площадках (клубы) необходимо использовать DRUMSHIELD (ширма из оргстекла для барабанов) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Директор группы: Александр Ушаков

+7(903)156-25-03

1562503@gmail.com

Звукорежиссер: Сороченко Никита

+7(916)016-62-68

tos198@mail.ru

STRIKE

Технический райдер

Гитара

Один ЛАМПОВЫЙ!!! Гитарный усилитель / кабинет (Marshall JCM 2000,900
Или Mesa Boogie Rectifier 100w)

ДВЕ гитарные стойки!!!

Микрофон шнуровой Shure sm58 beta

Микрофонная стойка, ЖУРАВЛЬ

Розетки 220в, 4шт.

Звук забираем с нашего процессора, двумя проводами XLR.

Бас гитара

Один басовый усилитель / кабинет не менее 400w (Gallien-Krueger,
MarkBass, Ampeg)

Две гитарные стойки

Микрофон шнуровой Shure sm58 beta

Микрофонная стойка, ЖУРАВЛЬ

Розетки 220в, 2шт.

Play Back

Устанавливается у барабанчика, по правую руку, на (ящик, рэк,) высотой
30-40 см.

4 Di-box + 4 провода джек-джек.

Розетки 220в, 4шт.

LEAD VOC Основной вокал

Радиомикрофон Shure sm58 beta (ULXP, ULXD, UR2)

Прямая стойка с удобным держателем.

**Необходимое время для саундчека, 60мин, с момента сдачи
подготовленной площадки, звукорежиссеру!!!**

**Все пункты райдера, обязательны к выполнению!!! Если у вас возникли
вопросы по технической части, звоните звукорежиссеру.**

С уважением, группа STRIKE.

Директор группы: Александр Ушаков

+7(903)156-25-03

1562503@gmail.com


Звукорежиссер: Сороченко Никита

+7(916)016-62-68

tos198@mail.ru

Stage Plan

STRIKE



Директор группы: Александр Ушаков
+7(903)156-25-03
1562503@gmail.com

Звукорежиссер: Сороченко Никита
+7(916)016-62-68
tos198@mail.ru